



# Spisvakt

Mkomfy 1.8 trådlös





## Mkomfy 1.8

### Nästa generations spisvakt

Utvecklingen av denna nya spisvakt har skett tillsammans med Handläggare, Arbetsterapeuter och Installatörer inom Bostadsanpassning. Vi kan nu efter flera tusen installerade spisvakter av 1.8 konstatera att tillsammans lyckades vi!

- ✓ Optimerad för Bostadsanpassning
- ✓ Monteringshöjd upp till 70cm
- ✓ Timerfunktionen kan stängas av
- ✓ Ljud- och ljuslarm kan stängas av
- ✓ Tillfällig förlängning av användartid
- ✓ Passar alla typer av elspisar
- ✓ Automatisk återställning
- ✓ Mycket enkel och snabb att installera
- ✓ Brett tillbehörssortiment
- ✓ Batteritid +5år

#### Inställningar

##### Timerfunktion:

- 15\*, 30\*, 45\*, 60\*, 90\*, 120\*\* och 360\*\* min.
- Timerfunktionen kan kopplas bort.
- \*=Tillfällig timerfunktion på 120 min kan aktiveras (anhörig funktion).
- \*\*=Tillfällig timerfunktion på 720 min (12 tim) min kan aktiveras (anhörig funktion).

##### Återställning av spisvakten kan ske via följande sätt:

- Knappen på värmevakten alt. via extern återställningsknapp.
- Automatisk återställningsfunktion.



Testad av SP och upp-fyller alla krav enligt SS-EN 50615

E-NR.	NAMN	ANSLUTNING	SPÄNNING	MONTAGE
13 402 26	Mkomfy 1.8 400RPP	Perilex	400V 3x16A	Mobil, sladdställ 60cm
13 402 27	Mkomfy 1.8 400R	Perilex	400V 3x16A	Fast montage
13 402 28	Mkomfy 1.8 25RPP	Flatstift	230V 25A	Mobil, sladdställ 60cm
13 402 29	Mkomfy 1.8 25R	Flatstift	230V 25A	Fast montage
13 402 30	Mkomfy 1.8 16RPP	Schuko	230V 16A	Mobil, sladdställ 60cm
13 402 31	Mkomfy 1.8 16R	Schuko	230V 16A	Fast montage

Reläbox manöverspänning 400V, kräver endast anslutning till L1 & L2 (2-faser & ingen nolla)

Automatisk återställning av spisvakten om den skulle ha löst ut.




Värmevakten känner av om kokkärlet inte täcker hela spisplattans yta och anpassar temperaturlarmet efter detta.



Spärra spisen från att kunna startas genom att komplettera med en on/off manöverpanel.



Drift utan batteri. Nätadapter som ansluts direkt till värmevakten.



Fästbrickan på baksidan av värmevakten, ger en snabb och enkel installation.

## Tillbehör




E 13 402 25  
Mikrofon som stänger av spisen. Aktiveras av den befintliga brand-varnaren.



E 13 402 22  
Trådlös timer - knapp. Används som start knapp



E 13 402 23  
Trådlös återställnings-knapp.



E 13 402 21  
Trådlös on/off knapp för att spisen ej skall kunna startas.



E 13 402 20  
Nätadapter till värmevakten som ger drift utan batteri.





## Välkommen till Rutab

Rutab är en av Nordens ledande leverantörer av elektrotekniska komponenter med ett omfattande bassortiment och spetskompetens inom specialanpassade applikationer. Från det centralt placerade lagret i Nässjö levererar Rutab snabbt och säkert till kunder över hela Norden. Rutabs produkter används med fördel i såväl hushålls och kontorsinstallationer, maskin eller apparat tillverkning som i tuffa industriella applikationer.

Välkommen till Rutab du också - tillsammans genomför vi det smartare!

